



TRM: BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

IN-TRM-H-NL

Op dit informatieblad zijn de belangrijkste aandachtspunten weergegeven voor het gebruik van de Temperatuur Registratie Module (TRM). Lees de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

Daarnaast is er gedetailleerde informatie over het meetprincipe en de interpretatie van de resultaten beschikbaar op onze website.

TOP 10 - BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN TRM

1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig (geïntegreerd in de software).
2. Verwijder de TRM indien mogelijk uit de ontwateringspers voordat deze begint met persen, of verlaag de persdruk van de batch.
3. Niet gebruiken bij drukken hoger dan 20 bar.
4. Overschrijdt de maximum tijden/temperaturen niet: *max 10 minuten bij 90 °C, max 20 minuten bij 85 °C, respectievelijk 30 minuten bij 80 °C.*
5. Laat de TRM tussen metingen afkoelen in koud water.
6. Bescherm de TRM tijdens het proces door deze in te pakken in een baddoek. Dit geeft tevens een representatiever meetresultaat.



7. Verwijder water van de connector met perslucht voordat de TRM op de PC wordt aangesloten.
8. De levensduur van de batterij kan enigszins worden verlengd indien langere tijd-intervallen tussen de meetpunten worden gebruikt (bv. 8 seconden ipv. 2 seconden).
9. Zorg ervoor dat de kalibratie niet is verlopen.
10. Verwijder de kabel van de TRM als deze niet wordt gebruikt.