



DES-CONTROLLER		M-03-K	
Van toepassing op: wasprocessen met desinfectie	Pagina	1 van 1	
	Datum:	060828	
	WVS versie	V02	
EXTERN WERKVOORSCHRIFT CCD			
Benodigheden: DES-controller met indicatororganisme <i>Enterococcus faecium</i>			
Procedure: <ul style="list-style-type: none">- de DES-controller binnen ca. 1 week na ontvangst gebruiken (ivm. beperkte houdbaarheid)- DES-controller in een afgesloten washandje meewassen- de DES-controller mag niet beschadigd worden- voorkom stilstand van de machine tijdens de meting- na de test de controller direct uit de lading halen- de controller mag niet in een voldroger of mangel komen. Kort shaken is toegestaan- spoel de controller even met leiding- of bedrijfswater. Vervolgens de controller bij kamertemperatuur aan de lucht laten drogen <p>Noteer de gevraagde testgegevens op het meegestuurde invulformulier.</p> <p>Als de DES-controller is gedroogd, deze direct opsturen. Stuur de controller naar:</p> <p style="text-align: center;">CCD bv., Postbus 722, 2600 AS DELFT, NEDERLAND</p>			
Opmerkingen: Wij zenden u de resultaten zo spoedig mogelijk toe. Wanneer niet volgens de voorschriften is gehandeld, wordt er geen analyse uitgevoerd omdat de uitslag hiervan dan niet betrouwbaar is.			