



CONTACTWATERANALYSE		P-11-K	
Van toepassing op: (contact)water afkomstig van chemisch reinigingsmachines met PER	Pagina	1 van 1	
	Datum:	050801	
	WVS versie	V01	
EXTERN WERKVOORSCHRIFT CCD			
Benodigdheden: - speciale monsterfles CWA (Contact Water Analyse) - behandeld contactwater			
Uitvoering: Neem met een schone maatbeker een representatief monster van het <u>behandelde</u> contactwater. Noteer de datum/tijd en omschrijving op het etiket van de monsterfles met een pen of watervaste stift. Vul de monsterfles met het monster tot de hals. Voorkom morsen over het etiket door de monsterfles schuin te houden met het etiket naar boven. Sluit de monsterfles goed af en controleer of deze niet lekt door deze ondersteboven te houden. Retourneer de gevulde monsterfles naar CCD bv. Zorg voor een deugdelijke verpakking			
Bijzonderheden: Op basis van het monsternummer kunnen wij de klant herkennen. U ontvangt schriftelijke rapportage.			